

Mode d'emploi capai muni sound avec télécommande.



- 1 - Choix de champs manuel.
- 2 - Bouton marche/arrêt + volume (si ce bouton est en arrêt, impossible de faire fonctionner l'appareil avec la télécommande)
- 3 - Bouton marche/arrêt (souvent inexistant sur la plupart des modèles).
- 4 - Puissance de volume sur télécommande.
- 5 - Bouton de pause (attention, ne doit pas être utilisé comme arrêt car consomme les piles).
- 6 - Arrêt avec impossibilité de le remettre en marche par la télécommande. Pour le remettre en fonctionnement, tourner le bouton 2 jusqu'au clic et redémarrer.
- 7 - Boitier de pile 9V

Champs (appeau 40 champs, s'arrête au n°39)

00 Grive musicienne	25 Canard siffleur
01 Grive musicienne	26 Canard siffleur
02 Grive musicienne	27 Canard chipeau
03 Fouque	28 Oie des moissons
04 Grive mauvis	29 Oie rieuse
05 Grive draine	30 Bécassine des marais
06 Grive litorne	31 Canard colvert
07 Perdrix rouge	32 Sarcelle d'hiver
08 Perdrix grise	33 Canard Pilet
09 Etourneau	34 Canard souchet
10 Etourneau	35 Pie de mer
11 Bécasse	36 Milouin
12 Pigeon ramier	37 Canard siffleur
13 Tourterelle	38 Canard
14 Pluvier doré	39 Oie Cendrée
15 Vanneau huppé	40 Sarcelle d'été
16 Bergeronnette printanière	41 Faisan
17 Alouette des champs	42 Caille
18 Chevalier aboyant	43 Corbeau
19 Chevalier gambette	44 Pie
20 Pinson	45 Geai
21 Pinson du nord	46 Chevreuil
22 Venturon montagnard	47 Renard
23 Courlis cendré	48 Lapin
24 Courlis corlieu	49 Sanglier

