

RAZOR[®] **HD**

LUNETTES DE REPERAGE

Modèles 50mm



LA LUNETTE DE REPÉRAGE RAZOR[®] HD 50 MM

La Razor[®] HD compacte se classe au plus haut niveau de performance. Elle comprend un oculaire zoom 11-33x et un étui adapté.



UTILISATION DE LA LUNETTE DE REPÉRAGE RAZOR HD

Montage de la lunette

Fixez la Razor HD à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour une prise de vue stable. Fixez simplement le pied de montage du trépied sur une plaque à dégagement rapide ou sur la plaque de montage de la tête du trépied.

La monture pour trépied se fixe à tout support de trépied ou de fenêtre de voiture qui utilise un filet de vis 1/4" x 20.



Ajustage de l'ocilleton

L'ocilleton réglable de la lunette de repérage Razor HD 50 mm se replie afin que vous puissiez observer un champ de vision complet avec ou sans lunettes. Déployez complètement l'ocilleton pour une meilleure image sans lunettes.



Repliez l'ocilleton ajustable
quand vous portez des lunettes.

Choisir le grossissement

Le grossissement polyvalent de la lunette de repérage Razor vous permet de profiter d'un large champ de vision à faible grossissement puis de zoomer sur des détails éloignés en augmentant la puissance de grossissement. Modifiez le grossissement de votre lunette de repérage simplement en tournant la bague d'ajustement du grossissement:



- Augmentez le grossissement en tournant la bague dans le sens antihoraire.
- Diminuez le grossissement en tournant la bague dans le sens horaire.

Attention : Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Razor HD. Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, jusqu'à la cécité.

Mise au point de l'image

Après avoir réglé le grossissement, un mise au point est généralement nécessaire. Améliorez la netteté de l'image de la Razor HD du bout des doigts:

- Tournez la molette de mise au point rapide pour améliorer la netteté de l'image.
- Tournez la molette de mise au point fine pour affiner les détails.

Non seulement cette mise au point en deux étapes vous permet de voir les détails critiques, mais elle garantit également une utilisation agréable.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Gardez votre lunette de repérage Razor HD dans son étui de protection rembourré lors de l'utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

Nettoyage des lentilles

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations :

- Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l'air comprimé, une brosse douce en poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.
- Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée de votre haleine et un linge à lentille* non abrasif.

Note: *N'utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux peuvent rayer la surface d'une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu ou un chiffon optique pour nettoyer les lentilles.

LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où votre Razor HD serait endommagée ou défectueuse, Optiques Vortex la réparera sans frais. Appelez Optiques Vortex au 800-426-0048 pour un service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optics

2120 West Greenview Drive

Middleton, WI 53562

service@vortexcanada.net



Visitez www.vortexcanada.net pour plus d'informations ou pour joindre notre département de service à la clientèle.

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit.

RAZOR[®] HD

LUNETTES DE REPERAGE

www.VORTEXCANADA.NET



#SPT-RZR-50-12A_FR

©Vortex Canada